

Опубликовано: 23.03.2006

Зазор между канавкой и поршневым кольцом

1. ПРИМЕЧАНИЕ:

Поршневое кольцо должно выступать из канавки поршня. Чтобы определить зазор по высоте между канавкой и кольцом, вставьте щуп прямо в канавку за кольцом.

При помощи щупа измерьте зазор по высоте между канавкой и поршневым кольцом.

