

Опубликовано: 19.12.2005

Осовой зазор распределительного вала

1. ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь в правильности типа распределительного вала (в соответствии спецификации).

Специальным инструментом измерьте осевой зазор.

- Подвигайте распределительный вал в обоих направлениях. Снимите показания и запишите максимальное и минимальное значение циферблатного индикатора. Осевой зазор равен разности между максимальным и минимальным значением.
- Если результат измерения не соответствует спецификации, установите новые детали.

