

Опубликовано: 29.03.2006

Блок изменения угла поворота распределительного вала (VCT)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Демонтаж и монтаж правого блока регулирования фаз газораспределения осуществляется аналогично соответствующим операциям для левого блока и описаны в процедуре замены деталей механизма ГРМ.

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите детали механизма ГРМ.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Элементы газораспределительного механизма \(12.65.13\)](#)

Установка

- 1 . Установите детали механизма ГРМ.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Элементы газораспределительного механизма \(12.65.13\)](#)
- 2 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)