

Опубликовано: 23.03.2006

Регулировка клапанного зазора (12.29.76)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Регулировка зазоров клапанов является частью процедуры демонтажа и монтажа распределительных валов.

1. Снимите распределительные валы.

[Правые распределительные валы \(12.13.20\)](#)

2. Установите распределительные валы.

[Правые распределительные валы \(12.13.20\)](#)