

Насос охлаждающей жидкости (26.50.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Слейте жидкость из системы охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#)
- 3 . Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Перед демонтажом ремня привода вспомогательных агрегатов необходимо ослабить болты.

Снимите шкив насоса системы охлаждения.

- Выверните 3 болта.



- 5 . Снимите насос охлаждающей жидкости.
 - Выверните 3 болта.
 - Отбракуйте кольцевое уплотнение.



Установка

- 1 . Установите насос охлаждающей жидкости.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Установите новое уплотнительное кольцо.
 - Затяните болты с моментом 10 Нм.

2 . Установите шкив насоса системы охлаждения.



Очистите детали.



Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).

3 . Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#).

4 . Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и выпустите из нее воздух.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#).