

## Шкив топливного насоса высокого давления

### Снятие

- 1 . См. раздел "Топливный насос".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Топливный насос - Диапазон VIN: SALLA000304->END OF 06MY \(19.45.08\)](#)

### Установка

- 1 . См. раздел "Топливный насос".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Топливный насос - Диапазон VIN: SALLA000304->END OF 06MY \(19.45.08\)](#)