

Датчик массового расхода воздуха (MAF) (19.22.25)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите датчик MAF.
 - ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.
 - ▶ Расстыкуйте электрический разъем.



Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 2 Нм).