

Датчик температуры масла (12.60.65)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите нижнюю защиту двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

- 4.



ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик температуры масла.

- ▶ Расстыкуйте электрический разъем.
- ▶ Поставьте емкость для сбора пролитого топлива.
- ▶ Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.



Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Смажьте новые уплотнения чистым моторным маслом.

Установите датчик температуры масла.

- ▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
- ▶ Установите новое уплотнительное кольцо.
- ▶ Затяните датчик температуры масла (момент затяжки 20 Нм).
- ▶ Состыкуйте электрический разъем.

2. Установите нижний экран двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

3. Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

4. Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.