

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) (18.30.10)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите прокладку корпуса дроссельной заслонки.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Прокладка корпуса дроссельной заслонки](#)
- 3 . Снимите датчик ЕСТ.
 - ▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.
 - ▶ Расстыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.



Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Затяните датчик ЕСТ (момент затяжки 18 Нм).
 - ▶ Долейте охлаждающую жидкость.