

Датчик положения дроссельной заслонки (TP) (18.30.17)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик положения дроссельной заслонки (TP) является частью узла дроссельной заслонки и не подлежит обслуживанию в качестве самостоятельной детали.

- 1 . Снимите корпус дроссельной заслонки.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Прокладка корпуса дроссельной заслонки](#)

Установка

- 1 . Установите корпус дроссельной заслонки.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Прокладка корпуса дроссельной заслонки](#)