

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) (18.30.10)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите корпус дроссельной заслонки.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Прокладка корпуса дроссельной заслонки](#)
- 3 . Снимите датчик ECT.
 - ▶ Для получения доступа отведите в сторону шланг охлаждающей жидкости системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
 - ▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости
 - ▶ Рассоедините штекерный разъем.
 - ▶ Снимите датчик и отбракуйте уплотнение.



Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите детали.
- 2 . Затяните датчик ECT (момент затяжки 18 Нм).
- 3 . Долейте охлаждающей жидкости.