

Датчик давления в топливном коллекторе (FRP) (19.22.29)

Снятие



ВНИМАНИЕ: Датчик FRP не допускается снимать с отводного топливного коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если устанавливается новый датчик давления топливного коллектора, необходимо установить новый датчик FRP и отводной топливный коллектор в сборе.

- 1 . Снимите отводной топливный коллектор.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Распределительная топливная магистраль](#)

Установка

- 1 . Установите отводной топливный коллектор.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Распределительная топливная магистраль](#)