

Датчик переднего удара (76.74.08)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отсоединяйте оба провода от аккумуляторной батареи. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если требуется замена компонентов системы SRS, то необходимо записать штриховой код новой детали.

- 1 . Обезопасьте систему SRS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
- 2 . Снимите фару в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)
- 3 . Снимите датчик фронтального удара.
 - Отсоедините электрический разъем.
 - Выверните 2 болта с головкой Torx.



Установка

- 1 . Установите датчик фронтального удара.
 - Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).
 - Подсоедините электрический разъем.
- 2 . Установите фару в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)