

Как пользоваться данным руководством

Заявление об авторских правах

© Авторские права принадлежат Land Rover Ltd., 2005

Все права сохранены. Воспроизведение, хранение в общедоступных базах данных или передача любых фрагментов этой публикации в какой бы то ни было форме, в том числе копирование электронными, механическими, фотографическими, или иными способами, а также запись запрещаются без предварительного получения письменного разрешения Land Rover Ltd., Banbury Road, Lighthorne, Warwick, CV35 0RG

Как пользоваться данным руководством

Данное руководство охватывает все темы, которые необходимо знать для эффективного ремонта автомобиля.

Данное руководство состоит из пяти основных разделов: "Общая информация", "Шасси", "Силовой агрегат" "Электрооборудование", "Кузов и лакокрасочное покрытие". Каждый из этих разделов посвящен соответствующему узлу или системе автомобиля.

Каждый из пяти основных разделов содержит также подразделы, посвященные деталям, входящим в состав рассматриваемой системы.

Страницы, находящиеся в начале данного руководства, перечисляют все имеющиеся разделы. Каждый раздел имеет оглавление, в котором, где это уместно, приведены ссылки на "Технические условия", "Описание и эксплуатацию", "Диагностику и тестирование", а также "Ремонтные процедуры".

В тех случаях, когда демонтаж или разборка деталей должны выполняться в определенной последовательности, каждой операции такой последовательности присваивается номер. Кроме того, это находит графическое отображение на сопровождающей иллюстрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры приведены на основании спецификаций технического конструирования с указанием, где это уместно, предельного срока службы.

Структура руководства по ремонту

Ниже перечислены пять основных разделов с охватываемыми ими темами:

- **Раздел 1** - Общая информация.
- **Раздел 2** - Шасси.
- **Раздел 3** - Силовой агрегат.
- **Раздел 4** - Электрооборудование.
- **Раздел 5** - Кузов и лакокрасочное покрытие.

Номер подраздела указан после номера раздела, например: **Раздел 412-03**, посвящен кондиционеру и входит в раздел, посвященный электрооборудованию.

В приведенном выше номере первая цифра - '4' - указывает на раздел, **в данном случае, "Электрооборудование"**.

Вторая и третья цифры номера - '12' указывают на систему автомобиля, **в данном случае, кондиционер**.

Последние две цифры номера - '03' - указывают на деталь системы, которой посвящен данный подраздел, **в данном случае, компрессор кондиционера**.