

Спецификация

Колеса

Тип колеса	Размер колеса
Колесо с легкосплавным диском	7J x 17
Колесо с легкосплавным диском	8J x 18
Колесо с легкосплавным диском	8J x 19
Запасное колесо со стальным диском уменьшенного размера	5.5J x 19



ВНИМАНИЕ: Если установлено запасное колесо уменьшенного размера, не следует превышать скорость 80 км/ч. При первой возможности замените его колесом нормального размера.



ВНИМАНИЕ: При работе с автомобильным домкратом не следует использовать инструмент с электроприводом. Поднимайте и опускайте домкрат только вручную.

Типоразмеры шин – стандартные

Размер колеса	Типоразмер шины	Индекс нагрузки шины
7J x 17 – с легкосплавными дисками	235/70 R17H – шины универсальной проходимости	111
8J x 18 – с легкосплавными дисками	255/60 R18H или V – шины универсальной проходимости	112
8J x 19 – с легкосплавными дисками	255/55 R19H или V – шины универсальной проходимости	111



ВНИМАНИЕ: Для всех этих шин не требуются камеры.

Типоразмеры шин – дополнительные

Размер колеса	Типоразмер шины	Индекс нагрузки шины
8J x 19 – с легкосплавными дисками	255/55 R19 – шины для грязной местности	111
8J x 19 – с легкосплавными дисками	255/55 R19 – шины для песчаной местности	111



ВНИМАНИЕ: Для всех этих шин не требуются камеры.

Давление воздуха в шинах – кроме автомобилей для рынка Северной Америки

Загрузка	бар	фунт/дюйм ²	кПа
Нормальные условия эксплуатации – до 4 человек:			
Спереди	2,3	33	230
Сзади	2,5	36	250
Загрузка автомобиля до максимальной полной массы:			
Спереди	2,3	33	230
Сзади	2,9	42	290
Запасное колесо уменьшенного размера	4,2	60	420

* Запасное колесо стандартного размера	2,9	42	290
--	-----	----	-----



ВНИМАНИЕ: * Запасное колесо стандартного размера следует накачивать, исходя из максимальной полной массы автомобиля, и давление в колесе должно быть отрегулировано в соответствии с местом установки (спереди или сзади), если колесо будет использоваться в условиях, отличных от эксплуатации автомобиля с максимальной полной массой.

Давление воздуха в шинах – автомобили для рынка Северной Америки

Загрузка	бар	фунт/дюйм ²	кПа
Любые условия эксплуатации – загрузка автомобиля до максимальной полной массы:			
Спереди	2,3	33	230
Сзади	2,9	42	290
Запасное колесо уменьшенного размера	4,2	60	420
* Запасное колесо стандартного размера	2,9	42	290



ВНИМАНИЕ: * Запасное колесо стандартного размера всегда следует накачивать, исходя из максимальной нагрузки, и давление в колесе должно быть отрегулировано, если оно устанавливается спереди.

Общая спецификация

Наименование	Производитель	Местоположение
Датчик низкого давления в шине	Siemens	На внутренней боковой поверхности обода колеса
Инициатор датчика давления воздуха в шине:		
Спереди	Siemens	На брызговике крыла рядом с передним бампером
Сзади	Siemens	На брызговике крыла рядом с задним бампером
Модуль управления	Siemens	На панели крыши между люками крыши, с левой стороны лампы освещения салона

Рекомендуемые смазочные материалы

Место нанесения	№ запасной части Land Rover
Отверстие ступицы колеса	RYL 105020

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
* Колесные гайки	140	103
Датчик низкого давления в шине	6	4

* Гайки колес следует затягивать в перекрестной последовательности