

Опубликовано: 10.02.2006

Сброс и подъем давления в системе пневматической подвески (60.50.38)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В системе пневматической подвески останется небольшое давление воздуха.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Требуется защита для глаз.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте защитные перчатки.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что закрыт багажник, капот и все двери.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что автомобиль находится в чистом помещении.

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Давление в системе пневматической подвески достигает 16,8 бар (244 фунт-силы/дюйм²). Следите за тем, чтобы в систему не попала грязь или смазка. При работе с системой всегда носите стандартные средства защиты для рук, глаз и ушей.

С помощью T4 выпустите давление из пневматической подвески.

2. С помощью T4 поднимите давление в пневматической подвеске.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать.