


Переключатель стояночного тормоза (70.35.46)

Снятие

1 . Снимите переключатель стояночного тормоза.

- ▶ Снимите крышку.
- ▶ Выверните винт крепления.
- ▶ Отсоедините электрический разъем.



Установка

1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.