

Опубликовано: 19.12.2005

Деформация (коробление) стыковочной поверхности головки цилиндров

1. Измерьте степень несовпадения блока/головки цилиндров.
 - Специальным инструментом измерьте степень несовпадения сопрягаемых поверхностей.
 - Если значение не соответствует спецификации, доработайте сопрягаемую поверхность.

