

Опубликовано: 23.03.2006

Осевой зазор коленчатого вала

1. При помощи циферблатного индикатора с кронштейнами измерьте осевой зазор.
 - Измерение осевого зазора коленчатого вала выполняется подъемом коленчатого вала с помощью рычага.
 - Если измеренное значение выходит за заданные пределы, установите новые упорные полукольца для компенсации люфта и повторите измерения.

