

Топливная форсунка (19.60.10)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не курите и не допускайте присутствия зажженной сигареты или открытого огня любого типа при работе с элементами, имеющими отношение к топливу, или рядом с ними. Существует опасность возгорания воспламеняющихся паров. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается иметь при себе сотовый телефон или пользоваться им при работе с любыми элементами, имеющими отношение к топливу, или в непосредственной близости от таких элементов. Существует опасность возгорания воспламеняющихся паров. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме.



ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением или демонтажом деталей убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений нет загрязнений. Во избежание загрязнения системы закрывайте все открытые соединения.

Снимите топливную рампу.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Топливный коллектор \(19.60.04\)](#)

3. Снимите топливную форсунку.
 - Освободите форсунку.
 - Отсоедините электрический разъем.
 - Снимите кольцевое уплотнение и отбракуйте его.



Установка

1. Очистите контактные поверхности деталей.
2. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
 - Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом.