

Промежуточный шкив ремня привода аксессуаров (86.10.23)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода генератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Снимите промежуточный шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
▶ Выверните болт.



Установка

- 1 . Установите промежуточный шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
▶ Затяните болт (момент затяжки 45 Нм).
- 2 . Установите ремень привода генератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)