



Натяжитель ремня привода аксессуаров (86.10.06)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
 ► Выверните болт.



- 4 . Снимите шкив натяжителя ремня привода аксессуаров.
 ► Выверните болт типа Torx.



Установка

- 1 . Установите натяжитель ремня вспомогательных агрегатов.
 ► Очистите детали.
 ► Затяните болт (момент затяжки 25 Нм).
- 2 . Установите натяжитель ремня вспомогательных агрегатов.
 ► Очистите детали.
 ► Затяните болт (момент затяжки 45 Нм).
- 3 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)