

Охладитель наддувочного воздуха (19.46.19)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
3. Снимите радиатор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Радиатор \(26.40.01\)](#)
4. Снимите охладитель наддувочного воздуха.

 Снимите 2 крепежных штифта.



E49355

Установка

1. Установите охладитель наддувочного воздуха
 Установите 2 оставшихся 2 крепежных штифта.
2. Установите радиатор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Радиатор \(26.40.01\)](#)
3. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)