

Спецификация

Смазочные материалы

Позиция	№ детали Land Rover
* Демонтаж обогреваемого кислородного датчика	STC 50545
Резьба обогреваемого кислородного датчика	Нанесите на резьбовую часть датчика необходимое количество термостойкого состава, предотвращающего заедание

* Наносить на поверхность вокруг резьбовой части датчика перед его демонтажом **Общие технические характеристики**

Позиция	Наименование
Система управления двигателем:	
Марка	Denso
Тип	PAG EMS 1-го поколения
Датчик положения распределительного вала:	
Марка	Denso
Тип	Слева: XR83-6B288-AB, справа: 2W93-6B288-AA
Датчик положения коленчатого вала:	
Марка	Denso
Тип	XW43-6C315-BB

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Болт крепления масляного электромагнитного клапана управления регулируемым газораспределением (VCT)	10	7
Болты датчика детонации (KS)	20	15
Винт с головкой Torx датчика положения коленчатого вала (CKP)	8	6
+ Обогреваемый кислородный датчик (HO2S)	45	33
* Болты крепления правого каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору	22	16
* Болты крепления левого каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору	22	16
Винты с головкой массового расходомера воздуха (MAF)	2	1,5
Винт с головкой Torx датчика положения распределительного вала (CMP)	7	5
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)	18	13
++ Датчик температуры топлива	7	5
+ Датчик нейтрализатора	45	33
Болты теплозащитного экрана датчика нейтрализатора	10	7
Датчик давления моторного масла	12	9
Болты крепления ECM	1,5	1,1
Болты крепления датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP)	3	2
Болты крепления панели, закрывающей доступ к радиатору	10	7
Датчик температуры моторного масла	20	15

+ Нанесите на резьбовую часть датчика подходящий термостойкий состав, предотвращающий заедание * Необходимо установить новые болты ++ Нанесите на резьбу смазку, предотвращающую заедание - см. раздел "Смазочные материалы"