


Модуль управления приводом на четыре колеса (4WD) (41.30.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите аккумуляторную батарею.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Аккумулятор \(86.15.01\)](#)
- 3 . Снимите крышку блока управления системой полного привода.
 - ▶ Нажмите 2 зажима.
 - ▶ Освободите крышку.



- 4 . Освободите и снимите блок управления системой полного привода.
 - ▶ Нажмите 2 зажима.
 - ▶ Расстыкуйте 3 электрических разъема.



Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
- 2 . С помощью T4 запрограммируйте новый блок управления.