

Осушитель ресивера (82.17.03)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Замена фильтра-осушителя системы кондиционирования выполняется в следующем случае: присутствие грязи в трубопроводе кондиционера (например, вызвавшее заклинивание компрессора). Система разгерметизирована и произошла утечка хладагента в атмосферу. Из-за ремонтных работ трубопровод кондиционера был разгерметизирован в течение более чем 24 часов.

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите конденсатор кондиционера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Сердцевина конденсатора \(холодильника\) \(82.15.07\)](#).
3. Снимите зажим опорного кронштейна осушителя ресивера.
 Отпустите винт.

4.  **ВНИМАНИЕ:** Трубопроводы кондиционера сразу закрывайте заглушками во избежание попадания в них пыли и влаги.

Снимите осушитель ресивера.

-  Выверните болт.
-  Снимите хомут.
-  Снимите и отбракуйте 2 уплотнительных кольца.



Установка

1. Установите осушитель ресивера.
 -  Очистите контактные поверхности деталей.
 -  Установите новые уплотнительные кольца.
 -  Установите хомут.
 -  Затяните болт (момент затяжки 10 Нм).
2. Установите зажим опорного кронштейна осушителя ресивера.
 Затяните винт.
3. Установите конденсатор кондиционера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Сердцевина конденсатора \(холодильника\) \(82.15.07\)](#).