


Опубликовано: 19.01.2007


Задний внутренний датчик системы помощи при парковке (86.54.23)

Снятие

- 1 . Снимите накладку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 2 . Снимите датчик системы помощи при парковке.
▶ Отпустите два зажима.



- 3 . Снимите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
▶ Отпустите три зажима.



Установка

- 1 . Установите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
- 2 . Установите датчик системы помощи при парковке.
- 3 . Установите накладку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к