


Динамик передней двери (86.50.10)

Снятие

- 1 . Снимите панель отделки передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 2 . Снимите жгут электропроводки динамика передней двери.
- 3 . Снимите динамик с передней двери.
 - ▶ Выверните четыре винта.
 - ▶ Рассоедините электрический разъем.



Установка

- 1 . Установите динамик передней двери.
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Вверните винты.
- 2 . Установите жгут электропроводки динамика передней двери.
- 3 . Установите панель отделки передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к