


Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения (76.34.11)

Снятие

- 1 . Снимите панель отделки двери багажного отделения.

▶ Выверните винт.

▶ Освободите 11 зажимов.



- 2 . Снимите панель отделки фиксатора двери багажного отделения.

3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите 6 зажимов с панели отделки двери багажного отделения.



Установка

- 1 . Установите компоненты на место, действуя в обратной последовательности.