


Зеркало салона (76.10.51)

Снятие

- 1 . Снимите верхнюю и нижнюю крышки внутреннего зеркала заднего вида, если таковые имеются.


▶ Освободите 2 зажима.



- 2 . Автомобили со светозащитным внутренним зеркалом заднего вида: снимите внутреннее зеркало заднего вида.

▶ Рассоедините электрический разъем.

▶ Проверните кронштейн зеркала у основания, чтобы отсоединить его от ветрового стекла.



- 3 . Автомобили без светозащитного внутреннего зеркала заднего вида: снимите внутреннее зеркало заднего вида.

▶ Потяните зеркало от ветрового стекла, чтобы освободить зажим.



Установка

- 1 . Автомобили без светозащитного внутреннего зеркала заднего вида: установите внутреннее зеркало заднего вида.

▶ Скользящим движением сверху вставьте зеркало в кронштейн до срабатывания зажима.



E49730

- 2 . Автомобили со светозащитным внутренним зеркалом заднего вида: установите внутреннее зеркало заднего вида.

▶ Проверните кронштейн зеркала у основания, чтобы закрепить его на ветровом стекле.

▶ Состыкуйте электрический разъем.



E49731

- 3 . Установите крышки внутреннего зеркала заднего вида.

▶ Закрепите зажимами.