


Переключатель управления положением переднего сиденья (78.70.89)

Снятие


- 1 . Снимите боковую накладку подушки переднего сиденья.

- Выверните 2 винта.
- Освободите 3 зажима.



- 2 . Снимите переключатель управления переднего сиденья.

- Разъедините электрический разъем.
- Снимите жгут проводов переключателя управления переднего сиденья.
- Выверните 2 винта.
- Снимите два зажима.



Установка

- 1 . Установите боковую накладку подушки переднего сиденья.

- Введите в зацепление зажимы.
- Затяните винты.

- 2 . Установите переключатель системы регулировки переднего сиденья.

- Введите в зацепление зажимы.

- ▶ Затяните винты.
- ▶ Подсоедините электрический разъем.
- ▶ Подсоедините жгут электропроводки.