

Верхняя панель консоли пола (76.25.11)

Снятие


- 1 . Снимите переключатель узла оптимизации тягово-динамических характеристик и высоты уровня кузова.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель оптимизации характеристик подвески и управляемости автомобиля \(86.65.11\)](#)

- 2 . Снимите оба подстаканника.



- 3 . Снимите вкладыш консоли пола.



- 4 . Снимите выключатель стояночного тормоза.


- Снимите пластиковую вставку.
- Выверните винт.
- Подсоедините электрический разъем.



- 5 . Снимите верхнюю панель отделки консоли пола.

- Снимите крышку холодильной камеры.
- Снимите резиновую вставку.

- ▶ Снимите пластиковую вставку.
- ▶ Выверните винт.
- ▶ Освободите 8 зажимов.



Установка

- 1 . Установите верхнюю панель отделки консоли пола.
 - ▶ Затяните винт.
 - ▶ Установите резиновую вставку.
 - ▶ Установите пластиковую вставку.
- 2 . Установите выключатель стояночного тормоза.
 - ▶ Подсоедините электрический разъем.
 - ▶ Вверните винт.
 - ▶ Установите пластиковую вставку.
- 3 . Установите вкладыш консоли пола.
- 4 . Вставьте оба подстаканника.
- 5 . Установите переключатель узла оптимизации тягово-динамических характеристик и высоты уровня кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель оптимизации характеристик подвески и управляемости автомобиля \(86.65.11\)](#)