


Закрывающая панель панели фартука крыла

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена декоративной панели фартука крыла вместе с панелью фартука крыла или усилением панели фартука крыла.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите панель фартука крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель фартука крыла](#)
- 3 . Снимите усиление панели фартука крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Усиление панели фартука крыла](#)



E56612

4 .

Наименование пункта	Описание
1	7 пробочных сварных швов.
2	2 точечных сварных шва.
3	2 точечных сварных шва.
4	5 пробочных сварных швов.

5 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.