


## Секция задней панели пола (77.70.02)

### Снятие

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена участка панели заднего пола вместе с задней панелью и задней поперечной балкой.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите заднюю панель.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задняя панель \(77.80.20\)](#)
3. Снимите заднюю поперечную балку.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний поперечный элемент](#)



E55762

4.

| Наименование пункта | Описание                             |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1                   | Сварной шов МИА.                     |
| 2                   | Сварной шов МИА.                     |
| 3                   | Сварные швы МИА и 18 пробочных швов. |

5. Дополнительная информация:

- Сварной шов.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

### Установка

1. Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.