

Заднее уплотнение коленчатого вала (12.21.20)

Специальный инструмент



Приспособление для демонтажа сальника
303-903 (LRT-12-092)



Приспособление для монтажа заднего сальника коленчатого вала
303-527



Приспособление для монтажа заднего сальника коленчатого вала
303-525



Приспособление для монтажа заднего сальника коленчатого вала
303-579

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приспособления для монтажа сальников поставляются по отдельности или в комплекте 303-S524

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

- 3 . Снимите гибкую пластину гидротрансформатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#)
- 4 . Снимите закрывающую пластину.



- 5 .  **ВНИМАНИЕ:** Не допускайте повреждения держателя сальника и беговой поверхности.

Используя специальные инструменты, снимите задний сальник коленчатого вала и отбракуйте его.




Установка

- 1 . Установите специальный инструмент 303-527.
 - Убедитесь, что детали чистые и сухие.
 - Затяните 2 винта с шестигранным шлицем.
- 2 .  **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что сальник установлен параллельно.

Используя специальный инструмент, установите задний сальник коленчатого вала.

- Смажьте сальник чистым моторным маслом.
- Частично установите задний сальник коленчатого вала.
- Затяните болт, чтобы полностью установить сальник.



3 . Установите закрывающую пластину.

▶ Очистите детали.

4 . Установите гибкую пластину гидротрансформатора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#)

5 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

6 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте масло.