

Опубликовано: 13.01.2006

Переднее уплотнение коленчатого вала (12.21.14)

Специальный инструмент



Приспособление для демонтажа сальника коленчатого вала
303-D121



Приспособление для монтажа сальника коленчатого вала
303-1100



Переходник приспособления для монтажа сальника коленчатого вала
303-1100-01

Снятие


1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите шкив коленчатого вала.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Шкив коленчатого вала \(12.21.01\)](#)

3.



ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы закрывайте все открытые соединения.


Используя специальный инструмент, снимите переднее уплотнение коленчатого вала.



Установка

1. Используя специальные инструменты, установите переднее уплотнение коленчатого вала.

► Очистите контактные поверхности деталей.



2. Установите шкив коленчатого вала.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Шкив коленчатого вала \(12.21.01\)](#).