



Крыло (76.10.24)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите панель смесительной камеры.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 3 . Снимите фару в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)
- 4 . Снимите брызговик крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)
- 5 . Снимите молдинг крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#)
- 6 . Снимите нижний молдинг крыла.
▶ Освободите 4 зажима.



- 7 . Снимите решетку воздухозаборника на крыле.
▶ Освободите 4 зажима.
▶ Снимите воздуховод.



- 8 . Снимите переднее крыло.
▶ Выверните 6 болтов с головкой Torx.
▶ Выверните гайку.



9 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите заднюю облицовку крыла.

▶ Снимите 3 зажима.



Установка

1 . Установите заднюю облицовку крыла.

▶ Введите в зацепление 3 фиксатора.

2 . Установите переднее крыло.

▶ Вверните болты и затяните их (момент затяжки 10 Нм).

▶ Заверните гайку (момент затяжки 10 Нм).

3 . Установите решетку воздухозаборника на крыле.

▶ Установите воздуховод.

4 . Установите нижний молдинг крыла.

▶ Введите в зацепление фиксаторы.

5 . Установите молдинг крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#)

6 . Установите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)

7 . Установите фару в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)

8 . Установите панель смесительной камеры.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)

- 9 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)